

CR1010・RS5030・RB3030 +WiFi

取扱説明書


このたびは、Nasnos WiFi オプション+WiFi所をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本製品はWiFiを送受信する電子機器です。お取り付け前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく取り付けて安全にご使用ください。また、お読みになった後も大切に保管し、必要なお読みにご協力ください。
A3画面

目次	
製品の概要	2
各部の名称	10
Wi-Fiの設定	12
専用アプリのダウンロード	14
デバイスをアプリに接続する	16


3. Wi-Fiの設定

※ここではiOSの場合について記載しますが、Android版の場合でも手順は同じです。

1. お使いのタブレットやスマートフォンの設定画面からWiFiネットワークを検索し、一覧を表示してください。



2. ご自身の「SSID」ネットワークを選択し接続してください。



3. 必要に応じて「パスワード」を入力してください。ネットワークに接続され設定完了です。

1. 製品の概要


- +WiFi とは「WiFi 機能の備わった」スマホやスマートスピーカーをリモコンとして使えるようなオプションです。
- Wi-Fiネットワーク環境を利用して、Nasnos製の「電動カーテン」を操作できます。
- Google Play や App Storeから「専用アプリ」をダウンロードします。専用アプリは下記QRコードからもダウンロードできます
- ・専用アプリは「Smart Life」です。
- ・「電動カーテンの開閉」を事前予約するなど、
- ・「シーン登録」することができます。
- ・他の互換性のある製品*と登録したシーンを呼び出し、快適な照明シーンや雰囲気を実現することができます。
- ・既存のルーターに接続して、本製品を制御することができます。




*その他の対応製品はスマートライフアプリ内画で検索してください。

2. 各部の名称

- CR1010 +WiFi モーターユニット



- RB3030 +WiFi 下側



5. デバイスをアプリに接続する

1. 「デバイスの追加」又は上に表示する「+」をタップします。




※ 「デバイスの追加」は登録されているデバイスが無いときのみ表示されます。


2. 「小型家電」をタップします。



- RS5030 +WiFi 下側




3. 「小型家電」を選択後に下方向にスクロールして、「カーテン (Wi-Fi)」をタップします。




4. Wi-FiルーターのSSIDとパスワードを入力したら、「次へ」をタップします。



5. [WiFi LED] が点滅していることを確認したら、確認ボタンをクリックします。インジケータライトの状態について尋ねられたら、[速い点滅]を選択します。




6. アプリがデバイスを検出するまでしばらく待ちください。見つかったら、デバイスを追加して完了ボタンを押します。




6. デバイスの操作

- CR1010 WiFi-T 画面



- 9 -

スマートスピーカーを選択して、次の指示に従ってください。



- 13 -

7. アプリとスマートスピーカーの設定


スマートスピーカーを使用してデバイスを制御するには、アプリをスマートスピーカーと連携する必要があります。

「プロフィール」タブをタップし、続いて「詳細」ボタンをタップします。



- 12 -

- RB3030・RS5030 WiFi-T 画面



- 11 -

9. スマートフォンの登録を削除

1. リセットボタンを3秒位長押し、ブザーが「ピッ」と1回鳴動。
2. そのままリセットボタンを5秒以上押し続けると、ブザーが「ピッピッピッ」と3回鳴動します。
3. ブザーが鳴動したら、リセットボタンを離します。これで+WiFiのリセットを完了になります。

リセット完了の場合は、スマートフォンに「デバイスが削除されました」のメッセージが表示されます。

10. お問い合わせについて

お問い合わせの前記

- ・保証書と納品明細書をお手元にご用意頂き、お買い上げ年月日、商品名などをご確認ください。
- ・いつ、どのような状況において不具合が発生したかをご確認ください。
- ・Nanosホームページの「よくある質問」もご覧ください。URL: <http://www.nanos.com/>

ご購入後の商品の修理・取扱いについてはお買い求めの販売店にお問い合わせください。

(株)Nanos フリーダイヤル 0120-748-743
受付時間 月曜～金曜 10:00～16:30 (祝祭日を除く)
FAX 0283-27-0268
E-mail: service@nanos.com

保証について
保証の条件、内容等は「保証書」をご覧ください。

株式会社 Nanos 〒327-0024 栃木県佐野市菟井町2621-3 NAS House
URL <http://www.nanos.com> E-mail info@nanos.com

- 14 -